

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία γρήγορου οπλισμού

(εφόσον έχει καθαριστεί από τον εγκαταστάτη)

Έχουμε όλα τα προστατευόμενα μέρη κλειστά:

- Πατάμε μόνο το πλήκτρο "Stay" ή "Exit" ανάλογα αν θέλουμε να μείνουμε ή να εγκαταλείψουμε τον χώρο

Παράκαμψη ζωνών

- Πατάμε πλήκτρο "Bypass" - αριθμός ζώνης προς ακύρωση - "Bypass" αριθμός επόμενης ζώνης προς ακύρωση

- Bypass -Bypass.

Όλες οι ζώνες που κάναμε παράκαμψη θα ανάβουν μόνιμα

Ενεργοποίηση και ακύρωση αναγγελίας ζωνών

- Για ενεργοποίηση πατάμε : Chime (ενδεικτικό On)

- Για απενεργοποίηση πατάμε : Chime (ενδεικτικό off)

ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ



Πυρκαγιά



Κλήση Ιατρού



Αστυνομία

Θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο κάποιο από αυτά τα πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα περίπου για να τα ενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών των πλήκτρων καθορίζεται από τον εγκαταστάτη σας. Ενημερωθείτε αν ισχύουν στο σύστημα σας.

Αλλαγή Κωδικού

[*] [5] [κύριος κωδικός χρήστη] (χρήστης1) [θέση χρήστη 01-02-03κλπ] [Νέος Κωδικός] # #

π.χ. [*] [5] [1234] [01] [4567] [# #]

Άλλες εντολές πληκτρολογίου

Καθορισμός τόνου του βομβητή πληκτρολογίου

[1] Ανέβασμα τόνου

[*] [0] # για έξοδο

[2] Κατέβασμα τόνου

Εναλλαγή υποσυστήματος (προαιρετικό)

[*] [1] [Αριθμός υποσυστήματος]

Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο θα επανέλθει στο αρχικό υποσύστημα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Αν πατηθεί κάποιο πλήκτρο τότε το πληκτρολόγιο θα επανέλθει μετά από 1 λεπτό

Έλεγχος μνήμης συναγερμού

[*] [3] στο πληκτρολόγιο θα αναβοσβήνουν οι τελευταίες ζώνες που έδωσαν συναγερμό

Δοκιμή Σειρήνας : [*] [4]

Reset Πυρανίχνευσης : [*] [7]

Οδηγίες Χρήσης Πληκτρολογίων

**NX-108,116,124,1308,1316,1324,
1508,1516-GR**



GE Security



η τεχνολογία ... στα χέρια σας!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ SERVICE : _____

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ : _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

01 _____ 09 _____ 17 _____

02 _____ 10 _____ 18 _____

03 _____ 11 _____ 19 _____

04 _____ 12 _____ 20 _____

05 _____ 13 _____ 21 _____

06 _____ 14 _____ 22 _____

07 _____ 15 _____ 23 _____

08 _____ 16 _____ 24 _____

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ**Armed (Ενδεικτικό οπλισμού)**

Το ενδεικτικό << armed >> ανάβει όταν οπλίσετε το σύστημα συναγερμού ενώ σβήνει όταν το αφοπλίσετε. Επιπλέον το ενδεικτικό αυτό αναβοσβήνει στη περίπτωση που έχει δοθεί συναγερμός κατά την τελευταία φορά που το σύστημα ήταν οπλισμένο.

Bypass (Ενδεικτικό απομόνωσης ζωνών)

Το ενδεικτικό << bypass >> ανάβει όταν κάποια από τις ζώνες του συστήματος έχει παρακαμφθεί. Επιπλέον τα αντίστοιχα ενδεικτικά των απομονωμένων ζωνών θα είναι αναμμένα. Αν το ενδεικτικό << bypass >> είναι σβηστό, καμία ζώνη δεν είναι απομονωμένη.

Cancel (Ενδεικτικό ακύρωσης)

Το ενδεικτικό << cancel >> θα ανάψει εφόσον έχει πατηθεί το αντίστοιχο πλήκτρο <<cancel>> μέσα σε 5 λεπτά από την στιγμή του συναγερμού και θα σβήσει μόνο όταν σταλεί στον κεντρικό σταθμό "σήμα ακύρωσης συναγερμού"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη η δυνατότητα ακύρωσης σήματος συναγερμού .

Exit (Ενδεικτικό χρόνου εξόδου)

Το ενδεικτικό << exit >> ανάβει κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου. Προσέξτε ότι το ενδεικτικό αυτό θα αρχίσει να αναβοσβήνει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου σαν ενημέρωση ότι τελειώνει ο χρόνος και θα πρέπει να φύγετε από το χώρο γρήγορα, ειδώλλως θα δοθεί συναγερμός.

Fire (Ενδεικτικό πυρανόχνησης)

Το ενδεικτικό << fire >> είναι αναμμένο σταθερά, σημαίνει ότι κάποια ζώνη πυρανόχνησης δίνει συναγερμό. Στη περίπτωση που αναβοσβήνει, σημαίνει πρόβλημα (κομμένη καλωδίωση ή χαλασμένος πυρανόχνητής).

Instant (Ενδεικτικό άμεσου συναγερμού)

Το ενδεικτικό <<instant >> ανάβει στη περίπτωση που οπλίσετε το σύστημα έχοντας καταργήσει τους χρόνους εισόδου στις αντίστοιχες ζώνες καθυστέρησης (π.χ. Κύρια είσοδος). Όταν το ενδεικτικό είναι αναμμένο και ο συναγερμός οπλισμένος, μετά το πέρας του χρόνου εξόδου αν κάποια ζώνη με καθυστέρηση ανοίξει θα δοθεί αμέσως συναγερμός. Όταν το ενδεικτικό είναι σβηστό, ο χρόνος καθυστέρησης κατά την είσοδο ισχύει κανονικά όπως έχει προκαθοριστεί.

Power (Ενδεικτικό τροφοδοσίας)

Το ενδεικτικό <<power >> παραμένει σταθερά αναμμένο εφόσον το σύστημα συναγερμού τροφοδοτείται κανονικά με το ρεύμα πόλεως . Θα σβήσει στη περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ενώ θα αρχίσει να αναβοσβήνει αν ανιχνευθεί πεσμένη η μπαταρία εφεδρείας του συστήματος.

Stay (Ενδεικτικό παραμονής στο χώρο)

Το ενδεικτικό <<stay >> και << instant >> παραμένουν κλειστά, όταν είναι ενεργοποιημένες οι χρονικές καθυστερήσεις των ζωνών εισόδου / εξόδου . Τα ενδεικτικά <<stay>> και << instant>> ανάβουν όταν οπλίσει το σύστημα με τη λειτουργία οπλισμός με παραμονή στο χώρο και οι πόρτες εισόδου / εξόδου δεν έχουν χρονοκαθυστερήση. Οι πόρτες εισόδου του οικήματος μπορεί να αλλάχουν από άμεσες σε καθυστέρησης (εναλλακτικά) πατώντας το πλήκτρο [stay] όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ

Τα ενδεικτικά των ζωνών του συστήματος είναι σβηστά όταν όλα είναι σε κανονική κατάσταση. Το ενδεικτικό ζώνης ανάβει σταθερά στην περίπτωση που απομονωθεί η αντίστοιχη ζώνη. Αν ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η ζώνη δίνει συναγερμό ή είναι ανοικτή (π.χ. πόρτα ή παράθυρο ανοικτό). Αν ένα ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι η αντίστοιχη ζώνη παρουσιάζει πρόβλημα.

Οι καταστάσεις προβλήματος είναι:

- Αλλοίωση στο σαμποτάζ
- Πρόβλημα συσκευής
- Χαμηλή μπαταρία
- Απώλεια δυνατότητας ελέγχου

(Η περίπτωση που μια ζώνη παρουσιάζει συγχρόνως συναγερμό και πρόβλημα εμφανίζεται με γρήγορο αναβόσβημα για λίγο διάστημα και με αργό αναβόσβημα ακολούθως).

Οπλισμός του συστήματος συναγερμού φεύγοντας από το χώρο

Κλείνουμε όλα τα προστατευόμενα σημεία του χώρου και το ενδεικτικό "Ready" θα ανάψει :
- Πατάμε των κωδικό (τα ενδεικτικά "armed" και "exit" θα ανάψουν) . Εγκαταλείπουμε τον χώρο . Αφοπλίζοντας το σύστημα συναγερμού
- Εισερχόμαστε από την προκαθορισμένη πόρτα Εισόδου - Εξόδου. Από το πληκτρολόγιο ακούμε τον τόνο προειδοποίησης ότι το σύστημα είναι οπλισμένο.
- Πατάμε : Κωδικό

Οπλισμός του συστήματος συναγερμού παραμένοντας στο χώρο

- Κλείνουμε όλα τα προστατευόμενα σημεία του χώρου και το ενδεικτικό "Ready" θα ανάψει
- Πατάμε τον κωδικό μας και το πλήκτρο "Stay" (τα ενδεικτικά LED των ζωνών που ακυρώθηκαν θα παραμείνουν αναμένα)
Στην περίπτωση αυτή η πόρτα Εισόδου/Εξόδου παραμένει με χρονοκαθυστερήση. Αν θέλουμε να καταργήσουμε τον χρόνο και να την κάνουμε άμεση, πατάμε άλλη μια φορά το πλήκτρο "Stay" και ανάβει το ενδεικτικό LED "Instant"